

MATRIX 430 : elle a tout d'une grande !

TeeJet
TECHNOLOGIES

Ecran tactile couleur 4.3"
4 modes de guidage en standard
Précision EGNOS +/- 15-20 cm
Constellation GPS et GLONASS
Indication visuelle de la coupure de tronçons
Export de rapports au format KML ou PDF

Console + antenne patch
Réf 727103

Console + antenne RXA 30
Réf 727104



2 antennes compatibles glonass

Antenne Patch



Antenne RXA 30
pour plus de précision

Les +

- Plug and play
- Opérationnel en 2 minutes
- Ecran d'une grande lisibilité même en pleine lumière
- Mesures de parcelles et plan
- Récepteur Glonass
- Alerte sur zones travaillées
- Capture d'écran
- Facilement déplaçable
















BUISARD
Distribution

BUISARD DISTRIBUTION SAS - 26 Rue Saint Blaise - 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE
Tél. : 02.43.62.72.57 - Fax : 02.43.62.72.59
Email : servicecommercial@buisard.fr - Site internet : www.buisard-distribution.fr













POUR COMMENCER

1. Allumez la console.

Configuration de la machine

2. Depuis l'écran de guidage, appuyez sur l'onglet OPTIONS DE NAVIGATION ET DE GUIDAGE  pour afficher les options de navigation.
3. Appuyez sur l'icône ACCUEIL .
4. Appuyez sur l'icône de la CONSOLE .
 - Luminosité de l'écran LCD 
 - Couleurs du fond d'écran 
 - Unités 
 - Mode démo GNSS 
 - Capture d'écran 
 - Fuseau horaire 
 - Informations sur la console 
5. Appuyez sur l'icône ACCUEIL .
6. Appuyez sur l'icône de CONFIGURATION .
 - Configuration de la machine 
 - Espacement du décalage de guidage 
 - GNSS 











Configuration du guidage

7. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de GUIDAGE .
8. Depuis l'écran de guidage, appuyez sur l'onglet OPTIONS DE NAVIGATION ET DE GUIDAGE  pour afficher les options de navigation.
 - Mode de guidage  – guidage en mode ligne droite AB  guidage en mode courbe AB  guidage en mode pivot  guidage dernier passage  ou aucun guidage 
 - Créer une ligne de guidage AB  
 - Créer un contour 
 - Définir un point de retour 

Commencer la cartographie

9. Appuyez sur l'icône du VÉHICULE  au milieu de l'écran de guidage pour activer ou désactiver la cartographie d'application.

L'écran de guidage inclut

- Informations sélectionnables – la vitesse  la surface traitée totale  la durée d'application  ou le numéro de passage 
- Barre de guidage et activité de navigation – état du GNSS, écart par rapport à la ligne ou activité en cours
- Barre d'état – GNSS  mode de guidage  zone de contour  et état de la cartographie d'application 
- Fonction de notification A+ 
- Zoom 

Commencer une nouvelle tâche

Pour commencer une nouvelle tâche, supprimez les anciennes données de tâche.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de DONNÉES .
2. Appuyez sur l'icône CORBEILLE .

